

Gürteltasche für Taschensender

Die Taschensendertasche schützt Ihre wertvollen wireless Systemkomponenten und ermöglicht gleichzeitig eine einfache Bedienung aller benötigten Bedienelemente. Die Neoprenkonstruktion schützt die Sender effektiv vor Schweiß, so dass sie den Auftritten auf einer Bühne standhalten können. Der elastische Klettverschluss hält die Tasche sicher an Ihrer Kleidung.

- vertikales Design
- kann unter oder über Kleidung und Kostüme getragen werden
- schützt den drahtlosen Mikrofonsender/InEar Empfänger
- passend für Taschensender/InEar Empfänger
- mit Gürtelschlaufe
- mit Gurt einstellbar von 80 bis 110 cm Länge
- Gurtmaterial: ultra-reissfestes Nylongewebe
- Material: Neopren
- Farbe: Schwarz

